塑料材质的紧凑型安全门铰链开关可以为 机器等设备节省空间

- 该产品系列在原有接点结构1NC/1NO和2NC的基础上,新增了 2NC/1NO及3NC接点结构的3接点型。另备有MBB接点型。
- 标准化的镀金接点保证了接触的高可靠性。可用于一般负载和微小 负载。

请务必阅读第9页上的"注意事项"。

注: 有关各型号的安全标准认证, 请联系欧姆龙代表处。





有关标准认证机型的最新信息,请参见本公司网站 (www.fa.omron.com.cn) 的 "标准认证 / 适用"。

型号结构

■ 型号

1 2 3

1. 导管尺寸

- 1: Pg13.5 (1导管)
- 2: G1/2 (1导管)
- 4: M20 (1导管)
- 6: G1/2 (2导管)
- 8: M20 (2导管)

2. 内置开关


- A: 1NC/1NO (慢动型)
- B: 2NC (慢动型)
- C: 2NC/1NO (慢动型)
- D: 3NC (慢动型)
- E: 1NC/1NO (MBB接点) (慢动型)
- F: 2NC/1NO (MBB接点) (慢动型)

3. 传动杆


AS: 轴杆型 BC: 悬臂摆杆型

用途例 (防护门安全措施)

● 轴传动杆



●悬臂摆杆传动杆



种类

■ 型号列表

● 开关

: 强制断开的认定型号。

订购未在该表中列出的型号时, 请与欧姆龙代表处联系。

	导管尺寸			内置开关构造	
传动杆			1NC/1NO (慢动型)	2NC (慢动型)	2NC/1NO (慢动型)
		Pg13.5	D4NH-1AAS	D4NH-1BAS	D4NH-1CAS
	1导管	G1/2	D4NH-2AAS	D4NH-2BAS	D4NH-2CAS
轴杆型		M20	D4NH-4AAS	D4NH-4BAS	D4NH-4CAS
	2导管	G1/2	D4NH-6AAS	D4NH-6BAS	D4NH-6CAS
		M20	D4NH-8AAS	D4NH-8BAS	D4NH-8CAS
	1导管	Pg13.5	D4NH-1ABC	D4NH-1BBC	D4NH-1CBC
		G1/2	D4NH-2ABC	D4NH-2BBC	D4NH-2CBC
悬臂摆杆型		M20	D4NH-4ABC	D4NH-4BBC	D4NH-4CBC
	2日答	G1/2	D4NH-6ABC	D4NH-6BBC	D4NH-6CBC
	2导管	M20	D4NH-8ABC	D4NH-8BBC	D4NH-8CBC

				内置开关构造	
传动杆	导	管尺寸	3NC	1NC/1NO MBB	2NC/1NO MBB
			(慢动型)	(慢动型)	(慢动型)
		Pg13.5	D4NH-1DAS	D4NH-1EAS	D4NH-1FAS
	1导管	G1/2	D4NH-2DAS	D4NH-2EAS	D4NH-2FAS
轴杆型		M20	D4NH-4DAS	D4NH-4EAS	D4NH-4FAS
	2导管	G1/2	D4NH-6DAS	D4NH-6EAS	D4NH-6FAS
		M20	D4NH-8DAS	D4NH-8EAS	D4NH-8FAS
		Pg13.5	D4NH-1DBC	D4NH-1EBC	D4NH-1FBC
悬臂摆杆型	1导管	G1/2	D4NH-2DBC	D4NH-2EBC	D4NH-2FBC
		M20	D4NH-4DBC	D4NH-4EBC	D4NH-4FBC
	2导管	G1/2	D4NH-6DBC	D4NH-6EBC	D4NH-6FBC
	2守官	M20	D4NH-8DBC	D4NH-8EBC	D4NH-8FBC

注: 所有型号的慢动型接点均只有NC接点具有经认证的强制断开构造。

■ 标准和EC指令

● 符合以下EC指令的规定:

- 机械指令
- 低电压指令
- EN50047
- EN60204-1
- EN ISO 14119
- GS-ET-15

● 认证标准

认证机构	标准	文件号
TÜV SÜD	EN60947-5-1 (经认证的强制断开)	有关认证型号的信息请 咨询欧姆龙代表处。
UL *	UL508、 CSA C22.2 No.14	E76675
CCC(CQC)	GB14048.5	2004010305105973

^{*} 对CSA C22.2 No. 14的认证经过UL标志的授权。

■ 安全标准认证额定值

● TÜV(EN60947-5-1)

项目 使用类型	AC-15	DC-13
额定动作电流(le)	3A	0.27A
额定动作电压(Ue)	240V	250V

注: 使用符合IEC60269的gI或gG型10A保险丝作为短路保护装置。 开关内未配

● UL/CSA(UL508、 CSA C22.2 No.14) A300

额定电压	通电电流	电流(A)		伏安数(VA)	
微化电压	通电电 派	接通	断开	接通	断开
AC120V	10A	60	6	7.200	720
AC240V	10A	30	3	7,200	720

Q300

额定电压	通电电流	电流(A)		伏安数(VA)	
秧足电压	題电电派	接通	断开	接通	断开
DC125V	2.5A	0.55	0.55	69	69
DC250V	2.3A	0.27	0.27	09	09

■ 特性

保护结构 *1		IP67(EN60947-5-1)		
	机械	1000000次以上		
寿命 *2	电气	500000次以上 (AC250V 3A、电阻负载) * 3 300000次以上 (AC250V 10A、电阻负载)		
操作速度		2~360°/s		
操作频率		最大30次/min		
接点电阻		25mΩ以下		
最小适用负载 *4		DC5V 1mA电阻负载 (N水准参考值)		
额定绝缘电压(Ui)		300V		
额定频率		50/60Hz		
防触电保护等级		Class II (双重绝缘)		
污染度 (使用环境)		3(EN60947-5-1)		
***	同极端子间	2.5kV		
脉冲耐压 (EN60947-5-1)	异极端子间	4kV		
(,	各端子与不带电金属部间	6kV		
绝缘电阻		100MΩ以上		
接点间隔		2×2mm以上		
耐振动	误动作	10~55Hz,单振幅0.75mm		
耐冲击	耐久	1000m/s ² 以上		
则/ 中 山	误动作	300m/s²以上		
条件短路电流		100A(EN60947-5-1)		
额定开放热电流(lth)		10A(EN60947-5-1)		
使用环境温度		-30~70°C (无结冰)		
使用环境湿度		95%以下		
质量		约87g(D4NH-1AAS) 约97g(D4NH-1ABC)		

注1. 上述为初期的值。

注1. 上述为初期的值。
2. 但是,已经连接过一般负载的接点,就不能用于连接更小容量的负载。 因为接点表面在使用后可能会变得粗燥而导致小负载的接触可靠性降低。

*1. 本保护结构为基于标准(EN60947-5-1)规定的测试方法测得的数值。请事先确认密封性是否适应使用条件和环境。 尽管开关本体的设计结构可防止尘埃和水等的进入,但请不要在粉屑、油、水或化学品等异物易进入头部钥匙插入孔的场所使用D4NH。 否则,可能导致过早磨损、开关损坏或发生故障。


*2. 寿命的测试条件为: 环境温度5~35℃、环境湿度40%~70%。 详情请咨询欧姆龙代表处。

*3. 请不要对2个以上电路通电AC250V、 3A。

*4. 该数值可能随开关频率、环境条件、 可靠性水准等而变化。 请事先用实际负载来确认。

结构及各部分名称

■ 结构(D4NH-□□BC)



■ 接点形式


型号	接点	接点形式	动作模式		备注
D4NH-□A□	1NC/1NO	Zb 1112	11-12	ON	仅NC接点11-12拥有经认证的强制断开机制。
		33 — 34	行程 ───		端子11-12和33-34能用作异名极。
D4NH-□B□	2NC	Zb 11 12	11-12 31-32	□ ON	仅NC接点11-12、31-32拥有 经认证的强制断开机制。→
	2.10	31 — 32	71-32		端子11-12和31-32能用作异 名极。
D4NH-□C□	2NC/1NO	Zb 11 — 12	11-12	ON	仅NC接点11-12、21-22拥有 经认证的强制断开机制。
D4NHC_	ZNC/INO	21 22 33 34	33-34	ON	端子11-12、21-22、33-34能 用作异名极。
D4NH-□D□	3NC	Zb 11 12	11-12	□ ON	仅NC接点11-12、21-22、31-32拥 有经认证的强制断开机制。
	Site	21 22 31 32	31-32		端子11-12、21-22、31-32能用作 异名极。
D4NH-□E□	1NC/1NO MBB *	Zb 11 12	11-12	ON	仅NC接点11-12拥有经认证的 强制断开机制。 →
		33 — 34	行程 →		端子11-12和33-34能用作异名极。
D4NH-□F□	2NC/1NO MBB *	Zb 11 12	11-12	ON	仅NC接点11-12、21-22拥有经 认证的强制断开机制。
	ZIVC/TIVO IVIDID *	21 22 33 34	33-34		端子11-12、21-22、33-34能用 作异名极。

注1. 端子编号依据EN50013。 接点形式依据EN60947-5-1。

2. MBB(Make Before Break)接点具有重叠结构,即在常闭接点(NC)开路前常开接点(NO)闭路的构造。 *MBB(Make Before Break)接点具有重叠结构,即在常闭接点(NC)开路前常开接点(NO)闭路的构造。


■ 强制断开构造

● 1NC/1NO接点 (慢动型)



符合EN60947-5-1强制断开构造⊖ (仅NC接点具有强制断开构造。) 当发生熔着时, 通过按下柱塞可以分离接点。


● 2NC接点 (慢动型)



符合EN60947-5-1强制断开构造→ (两个NC接点具有强制断开构造。) 当发生熔着时, 通过按下柱塞可以分离接点。 外形尺寸/动作特性 (单位: mm)

● 轴杆型 (1导管)

D4NH-1□AS D4NH-2□AS D4NH-4□AS




动作力	OF最大值	0.15N·m
预行程PT 1(NC) 预行程PT 2(NO)		(7°)(MBB: 10°) (19°)(MBB: 5°)
强制断开行程 强制断开力	DOT最小值 * DOF最小值	18° 1N⋅m

* 为了确保安全操作, 请确保遵循此数值。

● 轴杆型 (2导管)

D4NH-6□AS D4NH-8□AS



动作力	OF最大值	0.15N·m
预行程PT 1(NC) 预行程PT 2(NO)		(7°)(MBB: 10°) (19°)(MBB: 5°)
强制断开行程 强制断开力	DOT最小值 * DOF最小值	18° 1N⋅m


* 为了确保安全操作, 请确保遵循此数值。

- **注1.** 除非特别说明,所有外形尺寸的公差为±0.4mm。 **2.** 2NC、 2NC/1NO及3NC接点的开路/闭路动作的同时性会有参差。 请检查接点的操作。

● 悬臂摆杆型 (1导管)

D4NH-1□BC D4NH-2□BC D4NH-4□BC






动作力	OF最大值	0.15N·m
预行程PT 1(NC) 预行程PT 2(NO)		(7°)(MBB: 10°) (19°)(MBB: 5°)
强制断开行程 强制断开力	DOT最小值 * DOF最小值	18° 1N⋅m

* 为了确保安全操作, 请确保遵循此数值。

● 悬臂摆杆型 (2导管)

D4NH-6 BC D4NH-8 BC




动作力	OF最大值	0.15N·m
预行程PT 1(NC) 预行程PT 2(NO)		(7°)(MBB: 10°) (19°)(MBB: 5°)
强制断开行程 强制断开力	DOT最小值 * DOF最小值	18° 1N⋅m


* 为了确保安全操作, 请确保遵循此数值。

注1. 除非特别说明,所有外形尺寸的公差为±0.4mm。 **2.** 2NC、 2NC/INO及3NC接点的开路/闭路动作的同时性会有参差。 请检查接点的操作。

中心安装时

出货时悬臂摆杆的位置适用于中心安装。







注: 安装悬臂摆杆时应保证其旋转角度不超过90°。

左侧安装时

拆下螺钉和悬臂摆杆, 将悬臂摆杆定位 在左侧, 然后用螺钉固定。







注: 安装悬臂摆杆时应保证其旋转角度不超过180°。 注: 安装悬臂摆杆时应保证其旋转角度不超过180°。

右侧安装时

拆下螺钉和悬臂摆杆, 将悬臂摆杆定位 在右侧, 然后用螺钉固定。





注意事项

请务必阅读"安全门开关共通注意事项",网址为: http://www.fa.omron.com.cn。

安全使用的符号和含义

<u></u> 注意	表示潜在的危险情形,若不加以避免,将导 致轻微或中等程度的人身伤害,或者可能会 导致重大的财产损失。
安全注意事项	对如何安全使用本产品的补充说明。
使用注意事项	对如何防止操作失败、故障和产品性能不良 的补充说明。

⚠ 注意

有可能发生触电。 请勿使用金属连接器或金属导管。



安全注意事项

- 不要将开关浸在油或水中, 或在连续遭受油或水泼溅的位置使 用开关。 否则, 可能导致油或水进入开关内部。 (开关的IP67 保护等级中规定了开关浸入水中一定时间后的进水量)。
- 接线作业后必须装上外盖再使用开关。 另外, 请勿在外盖开启 的情况下接通开关。 否则, 可能导致触电。
- 当切换常规负载(AC250V、3A)时, 勿同时操作两条或以上回 路。 否则, 绝缘性能可能会降低。

使用注意事项

■ 安装方式

● 正确的紧固转矩

• 螺钉松动可能会导致故障。 按照指定转矩将螺钉旋紧。

MAIA THE TANKE			
端子螺钉	0.6~0.8N·m		
外盖安装螺钉	0.5~0.7N·m		
头部安装螺钉	0.5~0.6N·m		
悬臂摆杆安装螺钉	1.6∼1.8N·m		
本体安装螺钉	0.5∼0.7N·m		
连接器	1.8~2.2N·m		
罩盖螺钉	1.3∼1.7N·m		


• 使用电动螺丝刀或类似工具按下螺钉头部拧松螺钉时, 请勿将 螺钉拧过至螺纹脱扣的位置。 否则, 可能损坏螺纹尾端。

● 开关安装


- 使用M4螺钉和弹簧垫圈安装开关, 按照正确转矩紧固螺钉。
- 为了安全, 请使用不会被轻易移除的螺钉或采取类似措施防止 开关和操作钥匙被轻易移除。
- •如下所示,可以使用2个高度为4.8mm以下,直径为4-%% mm的 螺栓, 插入开关下部的孔内, 以便采用4点固定保证更牢固地 安装。

开关安装孔


• 1导管型




• 2导管型



- 请用单向螺钉或同等产品牢固安装轴杆或悬臂 摆杆, 保证轴杆或摆杆不能被轻易拆下。
- 将轴杆的中轴与门对齐, 保证开门或关门时开 关轴杆和头部不会承受机械压力。 请勿对轴杆施加大于50N的力。



请如下图所示的方式安装悬臂摆杆和门, 保证开门或关门时开关轴 杆和头部不会承受机械压力。



● 改变头部方向

- 拆下头部的四个螺钉即可改变头部的安装方向。 可以在四个方 向上安装开关头部。
 - 请确保在更改方向时没有异物进入开关头部。
- 请勿在开关头部取下时插入或取出操作钥匙。 否则, 可能无法 插入操作钥匙。

● 悬臂摆杆安装位置

出货时悬臂摆杆向上安装在中心位置。 如需更改位置, 请松开悬 臂摆杆安装螺钉, 拆下悬臂摆杆, 然后将悬臂摆杆安装在左侧或 右侧位置。


■ 接线


● 接线

• 通过绝缘管、 M3.5压接端子连接端子时, 请如图所示配置压接 端子,确保没有压在外壳、外盖上。适用的导线尺寸为: $AWG20 \sim AWG18(0.5 \sim 0.75 \text{mm}^2)$.


如下图所示, 请用长度适当的导线接线。 否则, 可能导致外盖 拱起或无法正确固定。


1导管型 (3极)





2导管型 (3极)






- 请勿将压接端子塞入外壳的缝隙中, 否则, 可能导致外壳破 损、变形。
- 请使用厚度为0.5mm以下的压接端子。 否则, 开关盒内的元件 将相互干扰。

[参考] 下图所示压接端子厚度不超过0.5mm。

制造商	类型	
J.S.T. Mfg Co.	FN0.5-3.7 (F型) N0.5-3.7 (直型)	



t: 0.5 mm








● 接点排列

• 下图为用于连接螺钉式端子型和连接器型的接点排列。

● 螺钉式端子型



● 导管口

- 请将建议的连接器连接到导管口, 并用规定的转矩紧固。 如果 使用的转矩过大可能会损坏外壳。
- 请使用符合连接器要求外径的电缆。
- 接线时, 没有使用的导管口请使用并旋紧导管帽。 按照指定转 矩将导管帽旋紧。 开关附带导管帽 (2导管型)。

■ 推荐的连接器

请使用不超过9mm的螺钉, 否则, 螺钉会在盒内突起, 从而干 扰其他元件。下表中连接器的螺纹部分均不超过9mm。 请使用 推荐的连接器以确保符合IP67标准。

尺寸	制造商	型 号	适用电缆直径
G1/2	LAPP	ST-PF1/2 5380-1002	6.0~12.0mm
Pg13.5	LAPP	ST-13.5 5301-5030	6.0~12.0mm
M20	LAPP	ST-M20 ×1.5 5311-1020	7.0~13.0mm

请将 LAPP 连接器与密封圈 (JPK-16、GP-13.5 或 GPM20) 组合 使用, 并用规定的转矩紧固。 密封填料另售。

• LAPP为德国制造商。

■其他

- 当安装外盖时, 请确认密封橡胶的状态, 并确认没有异物。 如 果外盖附带的密封橡胶发生错位或粘着异物, 会影响密封性能。
- 连接外盖时请勿使用指定螺钉以外的产品。 否则, 会影响密闭 特性。

购买欧姆龙产品的客户须知

购买时的注意事项

承蒙对欧姆龙株式会社(以下简称"本公司")产品的一贯厚爱和支持,藉此机会再次深表谢意。

在购买"本公司产品"之际,如果没有其他特别约定,无论客户从哪个经销商购买,都将适用本注意事项中记载的条件。

请在充分了解这些注意事项基础上订购。

1. 定义

本注意事项中的术语定义如下。

- (1) "本公司产品": "本公司"的F系统机器、通用控制器、传感器、电子/结构部件
- (2) "产品目录等":与"本公司产品"有关的欧姆龙综合产品目录、F系统设备综合产品目录、安全组件综合产品目录、电子 机构部件综合产品目录以及其他产品目录、规格书、使用说明书、操作指南等,包括以电子数据方式提供的资料。
- (3)"使用条件等":在"产品目录等"资料中记载的"本公司产品"的使用条件、额定值、性能、动作环境、操作使用方法、使用时的注意事项、禁止事项以及其他事项
- (4) "客户用途":是指"本公司产品"的客户使用本产品的方法,包括将"本公司产品"组装或运用到客户生产的部件、电子电路板、机器、设备或系统等产品中。
- (5) "适用性等":在"客户用途"中"本公司产品"的(a)适用性、(b)动作、(c)不侵害第三方知识产权、(d)法规法令的遵守以及(e)满足各种规格标准

2. 关于记载事项的注意事项

对"产品目录等"中的记载内容,请理解如下要点。

- (1)额定值及性能值是在单项试验中分别在各条件下获得的值,并非保证在各额定值及性能值的综合条件下获得的值。
- (2) 所提供的参考数据仅作为参考,并非保证可在该范围内一直正常动作。
- (3) 应用示例仅作参考,"本公司"就"适用性等"不做保证。
- (4) 如果因改进或本公司原因等,本公司可能会停止"本公司产品"的生产或变更"本公司产品"的规格。

3. 使用时的注意事项

选用及使用本公司产品时请理解如下要点。

- (1) 除了额定值、性能指标外,使用时还必须遵守"使用条件等"。
- (2) 客户必须自己负责确认"适用性等",然后判断是否选用"本公司产品"。"本公司"对"适用性等"不做任何保证。
- (3)对于"本公司产品"在客户的整个系统中的设计用途,必须由客户自己负责对是否已进行了适当配电、安装等进行事先确认。
- (4) 使用"本公司产品"时,客户必须采取如下措施:(i)相对额定值及性能指标,必须在留有余量的前提下使用"本公司产品",并采用冗余设计等安全设计(i)i所采用的安全设计必须确保即使"本公司产品"发生故障时也可将"客户用途"中的危险降到最小程度、(ii)构建随时提示使用者危险的完整安全体系、(ii)针对"本公司产品"及"客户用途"定期实施各项维护保养。
- (5) "本公司产品"是作为用于一般工业产品的通用产品而设计生产的。因此,不是为如下用途而设计生产的。如果客户将"本公司产品"用于这些用途,"本公司"关于"本公司产品"不做任何保证。
 - (a) 必须具备很高安全性的用途(例:核能控制设备、燃烧设备、航空/宇宙设备、铁路设备、升降设备、娱乐设备、

医疗设备、安全装置、其他可能危及生命及人身安全的用途)

- (b) 必须具备很高可靠性的用途(例:燃气、自来水、电力等供应系统、24小时连续运行系统、结算系统、以及其他处理权利、财产的用途等)
- (c) 具有苛刻条件或严酷环境的用途(例: 安装在室外的设备、会受到化学污染的设备、会受到电磁波影响的设备、会

受到振动或冲击的设备等)

- (d) "产品目录等"资料中未记载的条件或环境下的用途
- (6) 除了不适用于上述 3 (5) (a) 至(d) 中记载的用途外,"本产品目录等资料中记载的产品"也不适用于汽车(含二轮车,以下同)。请勿配置到汽车上使用。关于汽车配置用产品,请咨询本公司销售人员。

4. 保修条件

"本公司产品"的保修条件如下。

- (1) 保修期限 自购买起1年。(但是,"产品目录等"资料中有明确说明时除外。)
- (2) 保修内容 对于发生故障的"本公司产品",由"本公司"判断实施其中任一种保修方式。
 - (a) 在本公司的维修保养服务点对发生故障的"本公司产品"进行免费修理(但是对于电子、结构部件不提供修理服务。)
 - (b) 对发生故障的"本公司产品"免费提供同等数量的替代品
- (3) 非保修对象 当故障原因为如下任何一种情况时, 不提供保修。
 - (a) 将"本公司产品"用于原本设计用途以外的用途
 - (b) 超过"使用条件等"范围的使用
 - (c) 违反本注意事项"3.使用时的注意事项"的使用
 - (d) 因非"本公司"进行的改装、修理导致故障时
 - (e) 因非"本公司"出品的软件导致故障时
 - (f) 按照从"本公司"出货时的科学、技术水平无法预见的原因
 - (g)上述以外,"本公司"或"本公司产品"以外的原因(包括天灾等不可抗力)

5. 责任限度

本注意事项中记载的保修是关于"本公司产品"的全部保证。对于产生的与"本公司产品"有关的损害,"本公司"及"本公司产品"的经销商不负任何责任。 本书的信息已仔细核对并认为是准确的,但是对于文字,印刷和核对错误或疏忽不承担任何责任。

6. 出口管理

将"本公司产品"或技术资料出口或向国外提供时,遵守中国及有关各国关于安全保障进出口管理方面的法律、法规的同时,理解防止扩散大规模杀伤性武器和防止过度储备常规武器之宗旨的基础上,为不被用于上述用途而请恰当地管理。若客户涉嫌违反上述法律、法规或将"本公司产品"用于上述用途时,有可能无法提供"本公司产品"或技术资料。

2015.4

注:规格如有变更,恕不另行通知。请以最新产品说明书为准。

欧姆龙自动化(中国)有限公司